



# 4F SERVICES SAGL

+41 (0) 91 225 54 90    Via Cügn n°2 Novazzano CH    info@4fservices.ch    CHE-215.990.951

## NoCalc L

### CARATTERISTICHE

Specialità a base di acido Fosforico, inibitori di corrosione e tensioattivi.

Contiene anticorrosivi per la protezione dei metalli ed è compatibile con tutti i materiali plastici, la gomma, le guarnizioni in PTFE, VITON, EPDM.

Facilmente asportabile con acqua, non genera fumi e non lascia cattivi odori.

Propriamente utilizzabile in sistemi HACCP.

### DESTINAZIONE D'USO

Rimozione del calcare da superfici, utensili e attrezzature.

Indicato per la disincrostazione di scambiatori di calore, bollitori, caldaie, bagnomaria, boilers, evaporatori, distributori di tè e caffè, vasche e contenitori di acciaio inox, lavastoviglie, lavapentole e macchine lavapadelle ospedaliere.

Indicato per la rimozione di macchie di ruggine, residui di cemento e malte da vetro, piastrelle e pavimenti resistenti agli acidi. Non produce schiuma.

Rimuove le ossidazioni rendendo lucide le superfici.

### MODALITÀ PER L'IMPIEGO

Genericamente: dal 5 al 20% in acqua secondo la quantità di incrostazioni da rimuovere. Immergere i particolari da trattare nella soluzione e lasciarli a contatto con il prodotto fino a che non cessa l'effervescenza che si sviluppa.

Disincrostazione di caldaie e scambiatori:

vuotare il macchinario da trattare e rimuovere l'eventuale fanghiglia sciacquando abbondantemente; riempire a livello con soluzione di prodotto alla giusta concentrazione e lasciare agire almeno 30 minuti o fino a che non cessa l'effervescenza. Scaricare e sciacquare abbondantemente con acqua pulita.

Attenzione: non compatibile con zinco, marmo, e materiali non resistenti agli acidi.

Disincrostazione di macchine lavastoviglie, lavabicchieri e lavapentole:

La disincrostazione della macchina si rende necessaria se sulle pareti, sulla resistenza o sulle parti spruzzanti è visibile una patina biancastra.

• sciacquare la vasca e le pareti della lavastoviglie per eliminare i residui grossolani di cibo

• calcolare la capacità della vasca

• immettere la quantità necessaria di prodotto (dal 5 al 10% rispetto alla capacità della vasca secondo la quantità di incrostazioni calcaree presenti)

• non introdurre detersivo e spegnere eventuale centralina di dosaggio automatico o togliere i pescanti dalle confezioni di prodotto.

• azionare il carico

• azionare il lavaggio per fare circolare il prodotto per almeno 20-30 minuti avendo cura, ove possibile, di non fare risciacquare la macchina.

• scaricare la macchina e sciacquare con acqua corrente

• riaccendere la centralina di dosaggio dei prodotti (detergente e brillantante) e caricare la macchina

• effettuare 2 cicli a vuoto e scaricare

• La macchina che è pronta per l'impiego.

Per ulteriori informazioni visualizza anche Come disincrostare la lavastoviglie.

Il nostro servizio tecnico è a disposizione in caso di dubbi o domande.

### CODIFICA E IMBALLAGGIO

D100 Scatola da 12,5 kg. • D101 Scatola (4x5) 20 kg. • D102 Fusto kg. 20

### IMMAGAZZINAMENTO

Il prodotto conserva inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche e tecnico applicative se conservato in luogo coperto e a temperature comprese tra +5 e + 30°C.

Le istruzioni e informazioni riportate su questo documento sono frutto di esperienze di laboratorio e pratico impiego e quindi accurate e pertinenti. Essendo le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti al di là di ogni nostra possibilità di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilità o garanzia implicita o esplicita. Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare il nostro Servizio Tecnico.